# 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD

Si prega di ordinare le parti di ricambio esclusivamente mediante il codice denominato **Parts Code**. Si ricorda inoltre che la vendita delle parti di ricambio viene effettuata esclusivamente tramite distributori ufficiali Daiwa.

©Daiwa Italy



| DI CODE | ReelName | KeyNo | Parts Code | Description | Vendibile | Prezzo Consigliato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 1 | 6R030101 | DRAG KNOB | ○ | |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 2 | 6F884001 | DRAG WASHER RETAINER | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 3 | 6H496501 | DRAG RATCHET COLLAR | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 4 | 6G421401 | DRAG RATCHET | ○ | 6,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 5 | 6Q065301 | DRAG WASHER | ○ | 2,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 6 | 6Q798701 | EARED WASHER | ○ | 2,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 7 | 6F881702 | KEY WASHER | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 8 | 6R029301 | SPOOL ASSEMBLY | ○ | 30,75 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 9 | 6E399201 | SPOOL WASHER (A) | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 10 | 6F043402 | SPOOL WASHER (B) | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 11 | 6H050601 | CLICK SPRING HOLDER | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 12 | 6Q311801 | CLICK LEAF SPRING | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 13 | 6E267501 | SPOOL WASHER (C) | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 14 | 6H327801 | LINE GUARD SPRING WASHER (A) | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 15 | 6Q491801 | LINE GUARD | ○ | 2,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 16 | 6Q066601 | LINE GUARD O RING | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 17 | 6G878201 | LINE GUARD SPRING WASHER (B) | ○ | 2,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 18 | 63201611 | LINE GUARD RETAINER | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 19 | 6G740901 | ROTOR NUT RETAINER | ○ | 4,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 20 | 6G180201 | ROTOR NUT PACKING | ○ | 2,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 21 | 6Q491602 | ROTOR NUT | ○ | 6,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 22 | 6H357401 | ROTOR NUT COLLAR | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 23 | 6Q957801 | ROTOR NUT PLATE | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 24 | 6G171402 | ROTOR NUT SCREW | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 25 | 6Q490914 | ROTOR | | 19,19 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 26 | 6G455602 | BAIL ARM SCREW | ○ | 2,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 27 | 6Q491301 | BAIL ASSEMBLY | ○ | 18,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 28 | 6Q261601 | ROLLAR COLLAR (A) | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 29 | 6Q261701 | ROLLAR COLLAR (B) | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 30 | 6G745102 | LINE ROLLER | ○ | 6,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 31 | 6H049901 | ROLLAR COLLAR (C) | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 32 | 6F608902 | ROLLAR SCREW | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 33 | 6Q492901 | BAIL ARM | ○ | 2,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 34 | 6Q261201 | BAIL ARM SCREW COLLAR | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 35 | 6G205103 | BAIL SPRING COVER SCREW | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 36 | 6Q491204 | BAIL SPRING COVER | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 37 | 6Q261101 | BAIL SPRING SHAFT | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 38 | 6G685401 | BAIL SPRING SHAFT WASHER | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 39 | 6Q306901 | BAIL SPRING | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 40 | 6Q261001 | BAIL SPRING HOLDER | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 41 | 6Q491001 | BAIL LOCK SHAFT | ○ | 2,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 42 | 6Q260701 | SHIELD COLLAR | | 2,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 43 | 6Q260501 | SHIELD COVER SCREW | | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 44 | 6Q260401 | SHIELD COVER | | 2,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 45 | 6J309101 | ONEWAY CLUTCH | | 12,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 46 | 6Q260602 | CLUTCH RING | | 9,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 47 | 6Q219501 | PINION BEARING PLATE SCREW | | 1,00 |

| DI CODE | ReelName | KeyNo | Parts Code | Description | Vendibile | Prezzo Consigliato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 48 | 6Q216101 | PINION BEARING PLATE | | 2,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 49 | 66355001 | PINION BALL BEARING (A) | | 6,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 50 | 6Q490401 | PINION GEAR | | 20,80 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 51 | 6G878101 | PINION SPRING WASHER | | 2,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 52 | 6B861705 | PINION BALL BEARING (B) | | 6,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 53 | 6Q490501 | MAIN SHAFT | | 9,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 54 | 6H354701 | WORM SHAFT COLLAR (A) | | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 55 | 6Q489901 | WORM SHAFT ASSEMBLYY | | 28,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 56 | 6H744801 | WORM SHAFT SPRING WASHER | | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 57 | 6B411703 | WORM SHAFT WASHER | | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 58 | 6H354801 | WORM SHAFT COLLAR (B) | | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 59 | 6H355001 | WORM SHAFT RETAINER | | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 60 | 6Q490201 | OSCILLATING POST (A) | | 2,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 61 | 6Q490301 | OSCILLATING POST (B) | | 2,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 62 | 6Q259301 | OSCILLATING SLIDER | | 4,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 63 | 63521506 | OSCILLATING SLIDER SCREW | | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 64 | 6J341701 | PAWL HOLDER COLLAR | | 6,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 65 | 6G739101 | PAWL WASHER (A) | | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 66 | 6Q408401 | OSCILLATING PAWL | | 9,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 67 | 63750801 | PAWL WASHER (B) | | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 68 | 6J081401 | PAWL HOLDER PLATE | | 2,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 69 | 6H531505 | PAWL HOLDER PLATE SCREW | | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 70 | 6Q258801 | ANTI REVERSE LEVER | | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 71 | 6Q258901 | ANTI REVERSE CAM | | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 72 | 6H697801 | ANTI REVERSE CAM SPRING | | 2,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 73 | 6Q259701 | DRIVE GEAR | | 14,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 74 | 63712824 | DRIVE GEAR WASHER | | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 75 | 66354801 | DRIVE BALL BEARING (A) | | 6,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 76 | 6R029001 | SIDE COVER | | 12,30 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 77 | 6G410703 | SIDE COVER SCREW (A) | | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 78 | 6B008603 | SIDE COVER SCREW (B) | | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 79 | 6Q574201 | HANDLE ASSEMBLYY | ○ | 12,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 80 | 6R028901 | BODY | | 24,60 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 81 | 6Q291501 | DRIVE BUSHING | | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 82 | 6J109001 | DRIVE BEARING RETAINER | | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 83 | 6F409001 | HANDLE SCREW COLLAR | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 84 | 6G823802 | HANDLE SCREW WASHER | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 85 | 6Q262201 | HANDLE SCREW | ○ | 2,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 86 | 6Q491704 | REAR COVER | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 87 | 6G205103 | REAR COVER SCREW | ○ | 1,00 |
| 24CC45SCW50LDQD | 24 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD | 88 | 6Q259901 | ANTI REVERSE CLAW | | 1,00 |