20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD

Si prega di ordinare le parti di ricambio esclusivamente mediante il codice denominato **Parts Code**. Si ricorda inoltre che la vendita delle parti di ricambio viene effettuata esclusivamente tramite distributori ufficiali Daiwa.

©Daiwa Italy



DI CODE	ReelName	KeyNo	Parts Code	Description	Vendibile	Prezzo Consigliato
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	1	6Q574101	DRAG KNOB	○	6,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	2	6F884001	DRAG RING	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	3	6H496501	DRAG RATCHET COLLAR	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	4	6G421401	DRAG RATCHET	○	6,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	5	6Q065301	DRAG WASHER	○	2,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	6	6F755701	EARED WASHER	○	2,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	7	6F881702	DRAG DISC WASHER	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	8	6Q574401	SPOOL	○	28,35
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	9	6E399201	SPOOL WASHER A	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	10	6F043402	SPOOL WASHER B	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	11	6H050601	CLICK HOLDER	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	12	6Q311801	CLICK LEAF SPRING	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	13	6E267501	MAIN SHAFT WASHER	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	14	6H327801	LINE GUARD WASHER A	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	15	6Q491801	LINE GUARD	○	2,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	16	6Q066601	LINE GUARD O RING	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	17	6G878201	LINE GUARD WASHER B	○	2,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	18	6320S901	LINE GUARD RETAINER	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	19	6G740901	ROTOR NUT PACKING PLATE	○	4,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	20	6G180201	ROTOR NUT PACKING	○	2,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	21	6Q491601	ROTOR NUT	○	6,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	22	6H357401	ROTOR NUT COLLAR	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	23	6G392201	ROTOR NUT PLATE	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	24	6G171402	ROTOR NUT LOCK SCREW	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	25	6Q490906	ROTOR		12,04
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	26	6G455602	ARM LEVER SCREW	○	2,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	27	6Q491301	BAIL	○	18,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	28	6Q261601	ROLLER SLEEVE	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	29	6Q261701	ROLLER COLLAR A	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	30	6G745102	LINE ROLLER	○	6,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	31	6H049901	ROLLER COLLAR B	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	32	6F608902	ROLLER SCREW	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	33	6Q492904	ARM LEVER	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	34	6Q261201	ARM LEVER SCREW COLLAR	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	35	6G205103	ARM LEVER COVER SCREW	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	36	6Q491204	ARM LEVER SPRING COVER	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	37	6Q261101	ARM LEVER SHAFT	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	38	6G685401	ARM LEVER SHAFT WASHER	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	39	6Q306901	ARM LEVER SPRING	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	40	6Q261001	BAIL LOCK SHAFT COLLAR	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	41	6Q491001	BAIL LOCK SHAFT	○	2,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	42	6Q260701	ROTOR COLLAR		2,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	43	6Q260501	MAGSEALED PLATE SCREW		1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	44	6Q260401	MAGSEALED PLATE		2,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	45	6J309101	ONEWAY CLUTCH	○	12,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	46	6Q260602	CLUTCH RING	○	9,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	47	6Q219501	PINION BEARING PLATE SCREW		1,00

DI CODE	ReelName	KeyNo	Parts Code	Description	Vendibile	Prezzo Consigliato
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	48	6Q216101	PINION BEARING PLATE		2,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	49	66355001	PINION BALL BEARING A		6,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	50	6Q490401	PINION GEAR		20,80
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	51	6G878101	PINION BEARING WASHER		2,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	52	6B861705	PINION BALL BEARING B		6,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	53	6Q490501	MAIN SHAFT		9,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	54	6H354701	WORM SHAFT COLLAR A		1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	55	6Q489901	WORM SHAFT		28,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	56	6H744801	WORM SHAFT SP WASHER		1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	57	6B411703	WORM SHAFT WASHER		1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	58	6H354801	WORM SHAFT COLLAR B		1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	59	6H355001	WORM SHAFT RETAINER		1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	60	6Q490201	OSCILLATING POST A		2,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	61	6Q490301	OSCILLATING POST B		2,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	62	6Q259301	OSCILLATING SLIDER		4,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	63	63521506	OSCILLATING SLIDER SCREW		1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	64	6J341701	PAWL HOLDER COLLAR		6,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	65	6G739101	PAWL WASHER A		1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	66	6Q408401	PAWL		9,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	67	63750801	PAWL WASHER B		1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	68	6J081401	PAWL HOLDER PLATE		2,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	69	6H531505	PAWL HOLDER PLATE SCREW		1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	70	6Q258801	STOPPER LEVER		1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	71	6Q258901	STOPPER CAM		1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	72	6H697801	STOPPER CAM SPRING		2,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	73	6Q259701	DRIVE GEAR		14,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	74	63712824	DRIVE WASHER		1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	75	66354801	DRIVE BALL BEARING A		6,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	76	6Q573801	BODY COVER		12,04
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	77	6G410703	BODY COVER SCREW A		1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	78	6B008603	BODY COVER SCREW B		1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	79	6Q574201	HANDLE	○	12,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	80	6Q573701	BODY		24,08
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	81	6Q291501	DRIVE BALL BEARING B		1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	82	6J109001	DRIVE BALL BEARING B RING		1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	83	6F409001	HANDLE COLLAR	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	84	6G823802	HANDLE WASHER	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	85	6Q262201	HANDLE SCREW	○	2,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	86	6Q491704	REAR CAP	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	87	6G205103	REAR CAP SCREW	○	1,00
20CC45SCWLDQD	20 CROSSCAST 45 SCW 5000LD QD	88	6Q259901	STOPPER		1,00