26 CERTATE SW 10000-H

©Daiwa Italy

Si prega di ordinare le parti di ricambio esclusivamente mediante il codice denominato **Parts Code**. Si ricorda inoltre che la vendita delle parti di ricambio viene effettuata esclusivamente tramite distributori ufficiali Daiwa.



DI CODE	ReelName	KeyNo	Parts Code	Description	Vendibile	Prezzo Consigliato
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	1	6M828501	DRAG KNOB	○	56,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	2	6M042301	CLICK GEAR PLATE SCREW	○	15,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	3	6M825801	CLICK GEAR PLATE	○	4,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	4	6J916501	CLICK GEAR PIN	○	4,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	5	6J900201	CLICK GEAR	○	6,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	6	6J899901	SPOOL COLLAR RING	○	1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	7	6M145701	SPOOL COLLAR(A)	○	6,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	8	6J899701	SPOOL COLLAR(B)	○	6,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	9	6M146201	ATD DRAG WASHER(7pc)	○	36,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	10	6J899601	DRAG LIP WASHER	○	2,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	11	6J899501	DRAG DISC WASHER	○	2,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	12	6M881501	SPOOL ASSY(2to11)	○	154,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	13	6J898600	SPOOL WASHER(A)	○	1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	14	6M656601	SPOOL WASHER(B)(0.5mm)	○	1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	15	6J898501	SPOOL PLATE PACKING(A)	○	4,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	16	6J898301	SPOOL PLATE	○	6,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	17	6J898401	SPOOL PLATE PACKING(B)	○	4,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	18	6J898201	ROTOR COVER	○	4,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	19	6H503901	ROTOR COVER SCREW	○	1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	20	6J898101	ROTOR NUT PACKING	○	4,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	21	6G522103	ROTOR NUT BEARING WASHER(0.1mm)	○	1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	22	6G467102	ROTOR NUT BALL BEARING	○	6,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	23	6H504801	ROTOR NUT	○	4,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	24	6J898001	ROTOR NUT COLLAR	○	6,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	25	6G392201	ROTOR NUT PLATE	○	1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	26	6H501001	ROTOR NUT O RING	○	1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	27	6M827601	ROTOR		61,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	28	6M623801	BAIL SHAFT(A)	○	4,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	29	6J919501	BAIL SHAFT(A) WASHER	○	1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	30	6J896401	BAIL SHAFT(A) SPRING	○	1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	31	6M623901	BAIL SHAFT(B)	○	2,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	32	6M624001	BAIL SHAFT(B) SPRING COLLAR	○	2,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	33	6M624101	BAIL SHAFT(B) SPRING	○	1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	34	6M624201	BAIL SHAFT(B) SPRING HOLDER	○	1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	35	6M624301	BAIL SHAFT(B) COLLAR	○	2,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	36	6M827701	ARM LEVER		46,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	37	6M624701	ARM LEVER PLATE	○	2,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	38	6M050901	ARM LEVER NUT WASHER	○	1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	39	6M624801	ARM LEVER NUT	○	6,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	40	6M624901	ARM LEVER SCREW	○	4,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	41	6M625002	ARM LEVER COLLAR	○	6,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	42	6G256401	ARM LEVER COVER SCREW WASHER	○	1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	43	6H741704	ARM LEVER COVER SCREW	○	2,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	44	6M827801	BAIL		105,00

26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	45	6M828001	BAIL HOLDER PLATE	○	1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	46	6J073502	BAIL HOLDER NUT WASHER	○	1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	47	6M624901	BAIL HOLDER SCREW	○	4,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	48	6M626001	BAIL CLICK SPRING	○	1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	49	6M626101	BAIL CLICK PIN	○	2,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	50	6J916201	ROLLER MAG COLLAR(A) O RING		2,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	51	6M654301	ROLLER MAG COLLAR(A)		15,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	52	6E096501	ROLLER WASHER(B)(0.1mm)		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	53	6H738904	ROLLER BALL BEARING(A)		6,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	54	6M625901	ROLLER O RING(A)		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	55	6M625801	LINE ROLLER		9,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	56	6M625901	ROLLER O RING(B)		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	57	6H738904	ROLLER BALL BEARING(B)		6,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	58	6E096501	ROLLER WASHER(C)(0.1mm)		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	59	6M654501	ROLLER MAG COLLAR(B)		15,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	60	6J916201	ROLLER MAG COLLAR(B) O RING		2,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	61	6E096500	ROLLER WASHER(A)		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	62	6F774605	ROLLER WASHER(D)(0.3mm)		4,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	63	6M664401	ROLLER SCREW WASHER(0.3mm)		2,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	64	6M844801	ROLLER SCREW		6,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	65	6H255001	CLUTCH RING O RING		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	66	6J896001	CLUTCH RING		18,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	67	6J896102	INFINITE COVER		28,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	68	6H629701	INFINITE COVER O RING		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	69	6M664301	MAG SEALED PLATE		12,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	70	6H502601	MAG SEALED PLATE O RING		2,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	71	6M819601	ONE WAY CLUTCH WASHER(A)(0.5mm)		4,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	72	6F765401	ONE WAY CLUTCH		22,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	73	6G158101	ONE WAY CLUTCH WASHER(B)(0.45mm)		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	74	6J895801	PINION BEARING(A) PLATE		6,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	75	6F206902	PINION BEARING(A) PLATE SCREW		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	76	66355001	PINION BALL BEARING(A)		6,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	77	6J895702	PINION BEARING(A) COLLAR		2,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	78	6E262701	RATCHET		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	79	63727610	RATCHET WASHER(0.3mm)		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	80	6Z028036	PINION DRIVE GEAR SET		131,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	81	6E154800	PINION BEARING(B) SPRING WASHER		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	82	6G578501	PINION BEARING(B) WASHER(0.15mm)		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	83	6G467302	PINION BALL BEARING(B)		9,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	84	6J895101	PINION BEARING(B) COLLAR		4,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	85	6M826901	BODY ASSY		123,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	86	6M828401	MAIN SHAFT		22,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	87	6M622501	REAR CAP PACKING		2,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	88	6M622601	REAR CAP		22,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	89	6B554303	REAR CAP SCREW WASHER(A)(0.1mm)		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	90	6E272501	REAR CAP SCREW WASHER(B)		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	91	6J894901	REAR CAP SCREW(A)		2,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	92	6J895003	REAR CAP SCREW (B)		6,00

26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	93	6M621801	OSCILLATING GEAR(A)		2,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	94	6G157401	OSCILLATING GEAR(A) SPRING		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	95	6M621701	OSCILLATING GEAR(B)		6,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	96	6J037601	OSCILLATING GEAR(B) O RING		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	97	6G522100	OSCILLATING GEAR BEARING WASHER		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	98	6G467102	OSCILLATING GEAR BALL BEARING		6,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	99	6H272202	OSCILLATING GEAR SCREW		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	100	6H243301	STOPPER COLLAR		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	101	6M030301	STOPPER		4,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	102	63516401	STOPPER SCREW		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	103	6M656401	STOPPER SPRING		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	104	6M621901	IDLE GEAR		12,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	105	6J185801	IDLE GEAR O RING		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	106	6G522802	DRIVE BALL BEARING(A)		6,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	107	6J893901	DRIVE BEARING(A) WASHER		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	108	6M622101	COVER PLATE O RING		2,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	109	6M827201	COVER PLATE		46,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	110	6M379901	HANDLE CAP O RING	○	1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	111	6J394903	HANDLE CAP	○	6,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	112	6G522802	DRIVE BALL BEARING(B)		6,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	113	6G529500	DRIVE BEARING(B) WASHER		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	114	6M622101	ENGINE PLATE O RING		2,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	115	6M827302	ENGINE PLATE		61,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	116	6M827401	HANDLE PACKING	○	4,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	117	6M828801	HANDLE ASSY	○	56,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	118	63712821	CLUTCH RING WASHER(0.3mm)		1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	200	63753005	HANDLE KNOB WASHER(0.1mm)	○	1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	201	6F648301	HANDLE KNOB COLLAR	○	1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	202	6M116401	HANDLE KNOB	○	36,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	203	6G466205	HANDLE KNOB BALL BEARING	○	6,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	204	6E454003	HANDLE KNOB SCREW	○	1,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	205	6M829101	HANDLE KNOB CAP(WITH O RING)	○	9,00
26CERSW10000H	26 CERTATE SW 10000-H	206	6H100001	HANDLE KNOB CAP O RING	○	1,00